

# Пи́ла цепная бензиновая

ПЦБ-1-50-18, ПЦБ-1-55-18,  
ПЦБ-2-45-18, ПЦБ-2-50-18, ПЦБ-2-55-18

**ВНИМАНИЕ**

**Перед эксплуатацией ПЦБ ознакомьтесь с РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

## Запуск "холодного" двигателя



## Запуск "горячего" двигателя



## Остановка двигателя



**ВНИМАНИЕ**

Двигатель работает на топливе из смеси неэтилированного бензина с октановым числом не менее 92 и специального масла для 2-тактных двигателей.

Соотношение бензина и масла 1 : 25 (40 мл. масла на 1000 мл. бензина).

Перед установкой шины, необходимо снять транспортировочную пластину.



транспортировочная пластина



Правильное положение упора-ограничителя.